


Klassenzimmer mit HDMI und Drahtlos-Technik

Bitte keine Kabel umstecken oder Einstellungen verändern!

In diesem Raum beruhen alle Verbindungen auf HDMI. Das Umschalten erfolgt durch den HDMI-Switch am Pult und ggf. am Beamer.

- PC und Dokumentenkamera sind fest über HDMI mit dem Beamer verkabelt.
- Für externe / eigene Geräte steht der freie Anschluss am HDMI-Switch zur Verfügung.
- Für eine drahtlose Übertragung steht Apple-TV und Miracast zur Verfügung.



Beim Umschalten kurz warten (ca. 1-3 Sekunden), bis das Signal gefunden ist.

Notwendige Einstellungen am HDMI-Switch und Beamer für die Benutzung:

Gerät	Beamer-Quelle (Source) auf (Umschalten über HDMI-Taste an der Fernbed.)	HDMI-Switch auf (Umschalten über Taster)
PC	HDMI 1	Nr. 1
Dokumenten-Kamera	HDMI 1	Nr. 2
Apple-TV (iOS-Geräte)	HDMI 1	Nr. 3
ext. / eigenes Gerät freie Anschluss am HDMI- Switch (kein VGA möglich)	HDMI 1	Nr. 4
Miracast (Microsoft / Android)	HDMI 2 Bitte nach der Benutzung wieder auf HDMI 1 zurückstellen	(egal)

Umschalten von
HDMI 1 /
HDMI 2



**Fernbedienung
für Beamer**